



SINGER

| HD6805C

Machine à coudre Heavy Duty

COUDRE AVEC VOTRE COEUR



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



568 APPLICATIONS DE POINT

Nombreuses techniques de couture destinées à la créativité et à la personnalisation.

FORCE DE PERÇAGE AMÉLIORÉE

Plus de puissance pour les couches épaisses de tissus.

VITESSE DE COUTURE TRÈS ÉLEVÉE

Vitesse professionnelle pour des résultats plus rapides.

ÉCRAN LCD

Affiche clairement le point sélectionné, ainsi que les paramètres de longueur et de largeur de point.

CONTRÔLE DE VITESSE

Réglez la vitesse de couture maximale de la machine selon vos besoins pour un contrôle total.

SÉLECTION DE POINT PAR BOUTON TACTILE

Utilisez les boutons tactiles sous la fenêtre LCD pour sélectionner votre point, et aussi pour voir les réglages de longueur et de largeur de votre point.

POLICE DE TEXTE

Personnalisez les projets avec des mots personnalisés, des phrases ou des monogrammes

9 STYLES POUR BOUTONNIÈRES EN

UNE ÉTAPE AUTOMATIQUE

Créez des boutonnières homogènes dans un style qui correspond à vos besoins.

COUPE-FIL

Ajustez les fils de dessus et de la canette d'une simple pression sur un bouton.

ENFILAGE RAPIDE ET FACILE

Guides d'enfilage faciles à suivre.

ENFILE-AIGUILLE

Enfilage sans effort de l'aiguille pour un démarrage plus rapide.

SYSTÈME DE CANETTE DROP&SEW™

Facile à repérer et à enfiler pour un démarrage rapide.

CHÂSSIS ENTièrement MÉTALLIQUE

Châssis intérieur entièrement métallique assurant une excellente durabilité.

ÉCLAIRAGE LED

Vue dégagée de la zone de couture tout en éliminant les ombres.

BOUTON DE NŒUD

Coud des points de fixation au début et à la fin pour empêcher les bouts de fil de se défaire.

INVERSION D'IMAGE

Vous pouvez inverser de nombreux modèles de points pour plus de possibilités créatives

ÉLONGATION DE POINT

De nombreux modèles de points peuvent être allongés pour plus de possibilités créatives.

ABAISSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT

Permet diverses applications de couture.

LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLES

Points personnalisables pour les techniques créatives.

BRAS LIBRE

Cousez les ourlets et les poignets facilement.

PLAQUE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

Le tissu, les boutons et les fermetures à glissière glissent en douceur sur la surface de la machine.

ACCESSOIRES INCLUS

Pied multi-usage, Pied pour fermeture à glissière, Pied pour boutonnière, Pied pour ourlet invisible, Pied pour couture de bouton, Pied pour couture facile, Pied pour point fantaisie, Entraînement régulier/pied double entraînement, Pied ouvert, Pied pour cordonnet, 4 canettes (transparentes SINGER® de classe 15), Grand support de bobine, Petit support de bobine, Rondelle de feutre pour tige porte-bobine, Broche porte-bobine repliable, Tournevis en L, Brosse/ Découseur, Housse souple, Paquet d'aiguilles.

