



SINGER | HD6605C

Machine à coudre Heavy Duty informatisée

**COUDRE AVEC
VOTRE COEUR**



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



215 APPLICATIONS DE POINT

Nombreuses techniques de couture destinées à la créativité et à la personnalisation.

FORCE DE PERÇAGE AMÉLIORÉE

Plus de puissance pour les couches épaisses de tissus.

VITESSE DE COUTURE TRÈS ÉLEVÉE

Vitesse professionnelle pour des résultats plus rapides.

ÉCRAN LCD

Affiche clairement le point sélectionné, ainsi que les paramètres de longueur et de largeur de point.

SÉLECTION DE POINT PAR BOUTON TACTILE

Utilisez les boutons tactiles sous la fenêtre LCD pour sélectionner votre point, et aussi pour voir les réglages de longueur et de largeur de votre point.

ENFILAGE RAPIDE ET FACILE

Guides d'enfilage faciles à suivre.

ENFILE-AIGUILLE

Enfilage sans effort de l'aiguille pour un démarrage plus rapide.

CHÂSSIS ENTièrement MÉTALLIQUE

Châssis intérieur entièrement métallique assurant une excellente durabilité.

SYSTÈME DE CANETTE DROP&SEW™

Facile à repérer et à enfiler pour un démarrage rapide.

6 STYLES POUR BOUTONNIÈRES EN UNE ÉTAPE AUTOMATIQUE

Créez des boutonnières homogènes dans un style qui correspond à vos besoins.

AIGUILLE HAUT/BAS PROGRAMMABLE

Choisissez la position d'arrêt de l'aiguille.

ABAISSSEMENT DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT

Permet diverses applications de couture.

ÉCLAIRAGE LED

Vue dégagée de la zone de couture tout en éliminant les ombres.

PRESSIION RÉGLABLE DU PIED-DE-BICHE

Ajustez l'entraînement de la machine pour les tissus très lourds ou très fins.

LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLES

Points personnalisables pour les applications créatives.

BRAS LIBRE

Cousez les ourlets et les poignets facilement.

PLAQUE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE

Le tissu, les boutons et les fermetures à glissière glissent en douceur sur la surface de la machine.

COUTEAU DE FIL

Coupez le fil avec le coupe-fil intégré sur la tête de la machine.

ACCESSOIRES INCLUS

Pied multi-usage, pied pour boutonnière, pied pour ourlet invisible, pied pour fermeture à glissière, pied pour point fantaisie, 4 canettes (transparentes SINGER® de classe 15), grand support de bobine, petit support de bobine, rondelle de feutre pour tige porte-bobine, broche porte-bobine repliable, tournevis en L, brosse/découseur, housse souple, paquet d'aiguilles.

