

 **SINGER** | HD6705C

Machine à coudre Heavy Duty informatisée

**COUDRE AVEC
VOTRE COEUR**



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



411 APPLICATIONS DE POINT

Nombreuses techniques de couture destinées à la créativité et à la personnalisation.

FORCE DE PERÇAGE AMÉLIORÉE

Plus de puissance pour les couches épaisses de tissus.

VITESSE DE COUTURE TRÈS ÉLEVÉE

Vitesse professionnelle pour des résultats plus rapides.

ÉCRAN LCD

Affiche clairement le point sélectionné, ainsi que les paramètres de longueur et de largeur de point.

CONTRÔLE DE VITESSE

Réglez la vitesse de couture maximale de la machine selon vos besoins pour un contrôle total.

SÉLECTION DE POINT PAR BOUTON TACTILE

Utilisez les boutons tactiles sous la fenêtre LCD pour sélectionner votre point, et aussi pour voir les réglages de longueur et de largeur de votre point.

2 POLICES DE TEXTE

Personnalisez les projets avec des mots personnalisés, des phrases ou des monogrammes.

7 STYLES POUR BOUTONNIÈRES EN UNE ÉTAPE AUTOMATIQUE

Créez des boutonnières homogènes dans un style qui correspond à vos besoins.

ENFILAGE RAPIDE ET FACILE

Guides d'enfilage faciles à suivre.

ENFILE-AIGUILLE

Enfilage sans effort de l'aiguille pour un démarrage plus rapide.

SYSTÈME DE CANETTE DROP & SEW™

Facile à repérer et à enfiler pour un démarrage rapide.

BOUTON DE NŒUD

Coud des points de fixation au début et à la fin pour empêcher les bouts de fil de se défaire.

CHÂSSIS ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE

Châssis intérieur entièrement métallique assurant une excellente durabilité.

AIGUILLE HAUT/BAS PROGRAMMABLE

Choisissez la position d'arrêt de l'aiguille.

ABAISSMENT DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT

Permet diverses applications de couture.

ÉCLAIRAGE LED

Vue dégagée de la zone de couture tout en éliminant les ombres.

LONGUEUR ET LARGEUR DE POINT RÉGLABLES

Points personnalisables pour les techniques créatives.

BRAS LIBRE

Cousez les ourlets et les poignets facilement.

COUTEAU DE FIL

Coupez le fil avec le coupe-fil intégré sur la tête de la machine.

ACCESSOIRES INCLUS

Pied multi-usage, pied pour fermeture à glissière, pied pour boutonnière, pied pour ourlet invisible, pied pour couture de bouton, pied pour couture facile, pied pour point fantaisie, entraînement régulier/pied double entraînement, pied ouvert, pied pour cordonnet, 4 canettes (transparentes SINGER® de classe 15), grand support de bobine, petit support de bobine, rondelle de feutre pour tige porte-bobine, broche porte-bobine repliable, tournevis en L, brosse/découpeur, housse souple, paquet d'aiguilles.

